
Pflegeanleitung für Holz- und Parkettfußböden

Sie haben sich für den Einbau eines hochwertigen Parkettfußbodens entschieden. Dabei wurde die Verlegung von uns mit Sorgfalt ausgeführt. Die Oberfläche wurde mit einem hochwertigen **Fußbodenlack** versiegelt.

Massiv-Parkett aber auch Fertigparkett oder Mehrschichtdielen bestehen aus Vollholz. Dieses unterliegt Schwund- und Quellvorgängen, auch nach der Verlegung und Versiegelung. Dabei kann feine **Fugenbildung** zwischen den einzelnen Stäben oder Platten nicht völlig ausgeschlossen werden. Diese Vorgänge sind normal, unvermeidbar und Ausdruck des **natürlichen** Werkstoffes Holz.

Damit sie lange Freude an Ihrem Parkettboden haben und die sich oben bezeichneten Vorgänge in Grenzen halten, beachten sie bitte folgende Hinweise:

Ein **Raumklima von ca. 20 °C** und eine relative **Luftfeuchtigkeit von 50 - 60 %** sind optimal für den Fußboden. Besonders höhere oder niedrigere Luftfeuchtigkeit können zu Verwerfungen bzw. zu Fugenbildung führen. Besonders während der Heizperiode sollten sie die Luftfeuchtigkeit diesbezüglich des Öfteren mit einem Hygrometer kontrollieren.

Laufende Unterhaltsreinigung führen sie bei Notwendigkeit durch. Dabei müssen Sand oder ähnliches wegen ihrer Schleifwirkung möglichst gleich mit Besen, Mopp oder Staubsauger trocken entfernt werden.

Bei **gröberen Verunreinigungen** kann der Boden feucht unter Zusatz nicht scheuernder milder Seifen oder Haushaltreiniger gewischt werden. Unbedingt stehendes Wasser auf der Oberfläche vermeiden und möglichst gleich trocken nachwischen.

Die gleichen Pflegehinweise gelten auch für die Treppenoberflächen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.

Viel Freude an Ihren Holzfußböden und Treppen wünscht die

Bau- und Möbeltischlerei

Bernhard Weiss

18513 Kirch-Baggendorf

Tel. 038334 430

Fax. 038334 81081

e-Mail: info@tischler-weiss.de

Internet: www.tischler-weiss.de